

Гарантии изготовителя

- Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие качелей требованиям нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, сборки и эксплуатации .
 - Гарантийный срок эксплуатации качелей - 6 месяцев.
 - При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, подтвержденной печатью торговой организации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления качелей.
 - Ремонт, замена деталей и узлов качелей в период гарантийного срока производится по адресу:
Россия, 427430, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, 8
отдел сбыта, тел/факс (34145) 5-99-78, 2-98-25. E-mail: irina@topol.ru
 - Срок службы 3 года.
 - Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.
 - Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных конструктивных улучшений, которые могут быть не отражены в данном руководстве.
- Предприятие- изготавливает:
ОАО "Воткинская промышленная компания",
Россия, 427430, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Речная, 2, а/я 33.
Тел.:(34145) 5-89-00. www.topol.ru
- Продукция производится под контролем ОАО "Торговый дом Воткинский завод".

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

Свидетельство о приемке

Качели ФЕЯ Чарли Зв1 № _____ изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК _____

артикул 0004250



Дата изготовления _____

Упаковщик _____

Гарантии изготовителя

- Предприятие- изготавливает соответствие качелей требованиям нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, сборки и эксплуатации .
 - Гарантийный срок эксплуатации качелей - 6 месяцев.
 - При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, подтвержденной печатью торговой организации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления качелей.
 - Ремонт, замена деталей и узлов качелей в период гарантийного срока производится по адресу:
Россия, 427430, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, 8
отдел сбыта, тел/факс (34145) 5-99-78, 2-98-25. E-mail: irina@topol.ru
 - Срок службы 3 года.
 - Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления.
 - Предприятие-изготавливает за собой право на внесение незначительных конструктивных улучшений, которые могут быть не отражены в данном руководстве.
- Предприятие- изготавливает:
ОАО "Воткинская промышленная компания",
Россия, 427430, Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Речная, 2, а/я 33.
Тел.:(34145) 5-89-00. www.topol.ru
- Продукция производится под контролем ОАО "Торговый дом Воткинский завод".

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

Свидетельство о приемке

Качели ФЕЯ Чарли Зв1 № _____ изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Представитель ОТК _____

артикул 0004250



Дата изготовления _____

Упаковщик _____



ОАО "Воткинская промышленная компания"



Качели ФЕЯ Чарли Зв1



артикул 0004250

Руководство по эксплуатации



ОАО "Воткинская промышленная компания"



Качели ФЕЯ Чарли Зв1



артикул 0004250

Руководство по эксплуатации

Вниманию родителей!



Универсальные качели предназначены для игры, кормления, для развития вестибулярного аппарата и организации досуга ребенка в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет.

Качели соответствуют требованиям безопасности ТУ-9631-013-14734579-09. ГОСТ 25779.

Состав: шитье - хлопок 100%, каркас - труба стальная.

При покупке проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, наличие отметки о дате продажи и штампа торговой организации.

Конструкция обеспечивает возможность компактного складывания качелей при хранении и транспортировке.

Оберегайте качели от ударов и механических повреждений.

Храните в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от источника тепла.

Сиденье кресла выполнено съемным.

Данное руководство по эксплуатации хранить до конца срока службы изделия.

Комплект поставки:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Кресло-шезлонг | 1 шт. |
| 2. Рама в сборе | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Упаковка | 1 шт. |

Требования по технике безопасности.

1. Перед началом эксплуатации качелей внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

2. Для исключения травмирования ребёнка перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надёжности сборки качелей в соответствии с требованиями настоящего руководства.

3. Запрещается ставить ребенка на сиденье кресла!

4. Убирайте с пола предметы, которые могут мешать качению качелей.

5. Пределенно допустимая нагрузка - 15кг.

6. Перед эксплуатацией проверьте надежность креплений, целостность швов и ремней!

7. Всегда проверяйте пристегнут ли ребенок ремнями безопасности.

8. После эксплуатации рекомендуется убрать качели в недоступное для детей место.

Внимание !

Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых.

Вниманию родителей!



Универсальные качели предназначены для игры, кормления, для развития вестибулярного аппарата и организации досуга ребенка в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет.

Качели соответствуют требованиям безопасности ТУ-9631-013-14734579-09. ГОСТ 25779.

Состав: шитье - хлопок 100%, каркас - труба стальная.

При покупке проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений, наличие отметки о дате продажи и штампа торговой организации.

Конструкция обеспечивает возможность компактного складывания качелей при хранении и транспортировке.

Оберегайте качели от ударов и механических повреждений.

Храните в сухом закрытом помещении на расстоянии не менее 1 м от источника тепла.

Сиденье кресла выполнено съемным.

Данное руководство по эксплуатации хранить до конца срока службы изделия.

Комплект поставки:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Кресло-шезлонг | 1 шт. |
| 2. Рама в сборе | 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Упаковка | 1 шт. |

Требования по технике безопасности.

1. Перед началом эксплуатации качелей внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

2. Для исключения травмирования ребёнка перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надёжности сборки качелей в соответствии с требованиями настоящего руководства.

3. Запрещается ставить ребенка на сиденье кресла!

4. Убирайте с пола предметы, которые могут мешать качению качелей.

5. Пределенно допустимая нагрузка - 15кг.

6. Перед эксплуатацией проверьте надежность креплений, целостность швов и ремней!

7. Всегда проверяйте пристегнут ли ребенок ремнями безопасности.


8. После эксплуатации рекомендуется убрать качели в недоступное для детей место.

Внимание !

Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых.

Инструкция по сборке

1. Распакуйте качели. Заправьте ремни в фастексы, согласно схемы.



Раздвиньте опоры перекладины (2), и зафиксируйте распорками (6).

2. Для использования качелей в положении "высокий стул" кресло (1) зацепите за перекладину (7) на замок (8).


3. Для использования в положении "качели" необходимо:

- кресло(1) вставить через хомуты(11) в пластмассовый замок(12);
- поднять опору(17);
- отрегулировать положение кресла шарнирами(13), нажав одновременно с обеих сторон на кнопки шарнира;

4. Кресло может использоваться отдельно в положении "кресло-шезлонг". Для этого необходимо:


- вытащить кресло(1) из замков(12);
- выставить опоры(15) и (16).

Положение кресла регулируется шарнирами(13) нажав одновременно с обеих сторон на кнопки шарнира;



Инструкция по сборке

1. Распакуйте качели. Заправьте ремни в фастексы, согласно схемы.



Раздвиньте опоры перекладины (2), и зафиксируйте распорками (6).

2. Для использования качелей в положении "высокий стул" кресло (1) зацепите за перекладину (7) на замок (8).

3. Для использования в положении "качели" необходимо:

- кресло(1) вставить через хомуты(11) в пластмассовый замок(12);
- поднять опору(17);
- отрегулировать положение кресла шарнирами(13), нажав одновременно с обеих сторон на кнопки шарнира;

4. Кресло может использоваться отдельно в положении "кресло-шезлонг". Для этого необходимо:

- вытащить кресло(1) из замков(12);
- выставить опоры(15) и (16).

Положение кресла регулируется шарнирами(13) нажав одновременно с обеих сторон на кнопки шарнира;

